



POS.	DESIGNATION	CODE
2	Câble de connexion de la bobine magnétique	42656002
4	Câble de connexion du moteur	31256026
5	Câble de connexion du préchauffeur de fioul	41156103
6	Câble de connexion du servomoteur (HL 120)	33556006
7	Câble de connexion de l'unité d'allumage	31156071
8	Raccord du flexible à fioul	79556037
9	Axe d'entraînement du séparateur d'aspiration d'air	59556088
10	Carter du brûleur	29056012
11	Tube de brûleur B	29456048
11	Tube de brûleur A	29456092
12	Joint du raccord de flexible à fioul	73556003
13	Joint de bride	29556051
14	Raccord de mesure de pression	59556014
15	Gicleur	911561162
16	Couvercle du porte-gicleur	29056014
17	Tube du porte-gicleur	49556130
19	Fiche Euro 7 pôles	33556117
20	Bride	29056084
21	Photorésistance	31156036
22	Roue de ventilateur	53956025
23	Couvercle du carter	29056013
24	Plaque de base	29056011
25	Support de la photorésistance	31156028
26	Jeu de câbles GL 2	33556043
27	Jeu de câbles L 1 (HL 120 .L.)	33556044
28	Jeu de câbles L 3	33556045
29	Capuchon	29256023
30	Plaque de serrage du bloc d'électrodes d'allumage	59556035
31	Condensateur	31256035
32	Voyant de contrôle	31356013
33	Accouplement	31656086
34	Coussinet (HL120 .L.)	59156087
35	Logement du palier	29256089
36	Cloche d'aspiration d'air	53956021
37	Séparateur d'aspiration d'air	53956020
38	Volet d'air rotatif	59156088
39	Ailette d'air	53956022
40	Levier de réglage d'air	59156092
41	Tige de liaison pour d'air (HL 120 .L.)	59156090
42	Indicateur d'air	59156091
43	Bobine magnétique de la pompe à fioul	43356114
45	Moteur	31256034
46	Conduite de refoulement de fioul	49556132
47	Dispositif automatique de combustion BHO 64	31156018
48	Pompe à fioul BFP 21 L3	41156056
49	Flexible à fioul	43056051

50	Préchauffeur de fioul FPHB 10	41156105
51	Plaque de la photo résistance	31156052
52	Silencieux	29056017
53	Douille de protection du raccord de mesure de pression	29256031
54	Disque réducteur de pression A (4 ventes)	59556031
54	Disque réducteur de pression B (10 ventes)	59556032
55	Socle enfichable pour le dispositif automatique	31156000
56	Servomoteur (HL 120 .L.)	32056004
57	Vis de réglage	29356065
58	Indicateur de position A	29256024
58	Indicateur de position B	29256026
59	Passe-câble borgne	29256006
60	Passe-câble pour flexible à fioul	29256012
61	Passe-câble pour câble d'allumage	29256015
62	Axe du volet d'air rotatif	59556015
63	Equerre du dispositif automatique de combustion	39556046
64	Equerre du servomoteur	39556047
65	Equerre de l'unité d'allumage	39556048
66	Bloc d' électrodes d'allumage EBI	32456040
67	Câble d'allumage	39556026
68	Unité d'allumage	31156077
69	Bride intermédiaire	29056016