

JAEGER CONTROLS

THERMOSTATS

Notice de montage et d'utilisation

Votre choix s'est porté sur un thermostat JAEGER CONTROLS, dont les performances ont été étudiées pour vous donner satisfaction.

Les indications ci-dessous vous permettront d'utiliser cet appareil dans les meilleures conditions.

A. Boîtier

Température maximale 60°C

Degré de protection IP 543

B. Tube capillaire

Ne pas écraser ni sectionner le tube capillaire.

Rayon de courbure minimum 5 mm.

Ne pas couder à moins de 10 mm du bulbe.

C. Prise de température

Ne pas déformer le bulbe, en cas de montage du bulbe avec un raccord ou une douille éviter d'utiliser une réduction, car celle-ci a pour effet de diminuer la longueur immergée et par conséquent décaler la plage de réglage et d'augmenter l'écart entre coupure et enclenchement.

D. Mise en place

Utiliser le gabarit de perçage fourni avec l'appareil pour percer 2 trous pour vis de diamètre 4 mm.

- Enlever le couvercle transparent.

- Enlever le bouchon.

- Ouvrir l'appareil après avoir dévissé les quatre vis de fixation du capot.

Fixer le boîtier sur la paroi.

- Sertir les cosses fournies avec l'appareil sur le câble électrique.

- Connecter le thermostat :

Bornes 1 et 4 = coupures par baisse de température.

Bornes 1 et 2 = coupures par hausse de température.

- Remettre en place le capot, le bouton et le couvercle transparent.